

ENHANCE[®]
MOOD LIGHT M

MODEL NUMBER: ENMDLM0100BKUS

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
3 ANNI DI GARANZIA, REGISTRAZIONE GRATUITA
三年免费保固

www.AccessoryPower.com/warranty



Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
Visitare il sito per consultare questo documento in Italiano:
请到这里查看本文件中英文:

www.AccessoryPower.com/FAQ

ENHANCE® GX-MP1



ENHANCE® GX-B1



ENHANCE® GX-M1

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur :
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
Scopri altri fantastici prodotti su:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo

ENHANCE[®]
MOOD LIGHT M

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
Contenuto della confezione
包装内容



ENHANCE® MOOD LIGHT M




Remote control
Télécommande
Control Remoto
Fernbedienung
Telecomando
遥控器



AC power adapter
Adaptateur secteur
Adaptador de Corriente AC
Netzteil
Alimentatore AC
AC电源适配器

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producttabbildung
Schema del prodotto

产品图



1

Hand-blown glass globe
Globe en verre soufflé artisanalement
Globo de Cristal Soplado a Mano
Handgeblasene Glaskugel
Globo di vetro soffiato artigianalmente
手工吹制玻璃球


2

AC power input
Entrée de courant alternatif
Puerto de Carga AC
Stromanschluss
Ingresso alimentazione AC
AC电源输入

3

Battery door
Couvercle de la batterie
Tapa de la Bateria
Batterieklappe
Coperchio vano batterie
电池盖

4



4
Remote control
Télécommande
Control Remoto
Fernbedienung
Telecomando
遥控器

5
Increase brightness
Augmentez la luminosité
Aumentar Brillo
Helligkeit erhöhen
Aumentare la luminosità
增加亮度

6
Decrease brightness
Diminuez la luminosité
Disminuir Brillo
Helligkeit verringern
Diminuire la luminosità
减弱亮度

7
Power OFF
Éteignez
Apagar
Ausschalten
Spegnere
关闭电源

8
Power ON
Allumez
Encender
Anschalten
Accendere
打开电源

9
Color selection
Sélection de la couleur
Seleccionar Color
Farbauswahl
Scelta colore
颜色选择

10
Color-changing modes
Modes de changement des couleurs
Modo de Cambio de Colores
Farbwechselmodi
Modalità cambio colore
变色模式

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
Instruzioni d'uso
操作说明

Color-changing modes
Modes de changement des couleurs
Modo de Cambio de Colores
Farbwechselmodi
Modalità cambio colore
变色模式

Mode	Effect
Flash	Switches colors every 1.5 seconds
Strobe	Switches colors every 10 seconds
Fade	Rapidly flows through colors and gradients
Smooth	Slowly flows through colors and gradients

Mode	Effet
Éclat	Change de couleurs toutes les 1,5 secondes
Lumière stroboscopique	Change de couleurs toutes les 10 secondes
Décoloration	Circule rapidement à travers les couleurs et les dégradés
Homogène	Circule lentement à travers les couleurs et les dégradés

Modo	Efectos
Flash	Cambia los colores cada 1.5 segundos
Estroboscópico	Cambia los colores cada 10 segundos
Degrade	Los colores fluyen a través de un degradado rápidamente
Degrade Suave	Los colores fluyen a través de un degradado lentamente

Modus	Effekt
Blinken	Wechselt die Farbe alle 1,5 Sekunden
Dynamisch	Wechselt die Farbe alle 10 Sekunden
Schnell	Schneller Farb- und Farbtonwechsel
Sanft	Langsamer Farb- und Farbtonwechsel

Modalità	Effetto
Flash	Cambia colore ogni 1.5 secondi
Strobo	Cambia colore ogni 10 secondi
Scomparsa	Cambia rapidamente colore e gradiente
Sfumatura	Cambia lentamente colore e gradiente

模式	效果
快闪	每隔1.5秒变换灯光颜色
慢闪	每隔10秒变换灯光颜色
快渐变	灯光颜色快速流动渐变
慢渐变	灯光颜色缓慢流动渐变

Power
Alimentation
Encendido
Strom
Alimentazione
电源



Power the MOOD LIGHT M with AC adapter (included) or 3 x AAA batteries (not included).
Alimentez MOOD LIGHT M avec un adaptateur secteur (fourni) ou 3 piles AAA (non incluses).
Cargue la MOOD LIGHT M con el adaptador AC (incluido) o con 3 pilas AAA (no incluidas).
Sie können die MOOD LIGHT M Lampe entweder per Netzteil (im Lieferumfang enthalten), oder mit 3 AAA Batterien (nicht enthalten) betreiben.
Alimentare la MOOD LIGHT con l'alimentatore AC incluso o con 3 batterie AAA (non incluse).
MOOD LIGHT M电源使用AC电源适配器 (包含) 或者3节AAA电池 (不包含)



If remote control range lessens over time, its battery may need to be replaced. To replace the battery, open battery door and replace old battery with new CR2025.

Si la portée de la télécommande s'affaiblit au fil du temps, sa batterie doit être remplacée. Pour remplacer la batterie, ouvrez le couvercle de la batterie et remplacez l'ancienne pile avec une nouvelle pile CR2025.

Si el alcance del control remoto disminuye con el tiempo, necesita reemplazar la batería. Para reemplazar la batería, abra la tapa de la batería y reemplace la batería vieja por nuevas CR2025.

Falls die Reichweite der Fernbedienung nachlässt, muss unter Umständen die Batterie ausgetauscht werden. Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie die Batterieklappe und entnehmen die alte und legen eine neue CR2025 Batterie ein.

Se il raggio d'azione del telecomando diminuisce, si consiglia di sostituire le batterie. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie e sostituire quelle vecchie con quelle nuove CR2025.

如果遙控器使用範圍縮短，可能需要更換電池。更換電池時，打開遙控器電池蓋使用新的CR2025鈕扣電池更換舊電池。

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

Specifiche del prodotto

产品规格

Colors: 256

Battery: 3 x AAA (not included) for MOOD LIGHT M, CR2025 for remote (included)

Battery life: up to 15 hours

Power input: 5V \approx 1.2 A

Light output: 6 x LED 0.25W

Cable length: 70 inches

Dimensions: 6.65 x 5.9 x 5.9 inches

Weight: 11.84 ounces

Couleurs: 256

Batterie: 3 x AAA (non incluses) pour MOOD LIGHT M, CR2025 pour la télécommande (fournie)

Autonomie de la batterie: jusqu'à 15 heures

Entrée d'alimentation: 5V \approx 1.2A

Rendement lumineux: 6 x 0.25W LED

Longueur du câble: 177,8 cm

Dimensions: 16,9 x 15 x 15 cm

Poids: 335,66 g

This product comes with a limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. For details visit accessorypower.com/warranty.

Ce produit est couvert par une garantie limitée, dont l'acceptation est une condition de vente. Pour plus de détails, visitez accessorypower.com/warranty.



[YouTube.com/AccessoryPower](https://www.youtube.com/AccessoryPower)



[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)



[Twitter.com/AccessoryPower](https://twitter.com/AccessoryPower)



ACCESSORY POWER

© 2015 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo and other marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2015 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

